

Instrucciones de instalación de molduras MDF recubierto

CONSIDERACIONES PREVIAS

- Antes de instalar las molduras se ha de revisar que las paredes no contengan humedad o estén acabadas de pintar. La pared ha de estar totalmente seca para evitar que transfiera humedad a la moldura.
- Corte a medida de las piezas: para realizar un corte correcto se ha de utilizar sierra ingletadora con circular en buen estado. Iniciar el corte por la parte del decorativo.

INSTALACIÓN

Para la fijación a la pared se puede emplear dos técnicas:

- Fijación mecánica con agujas.
- Fijación mediante adhesivos de montaje para uso en madera que no contenga disolventes.
- En las uniones entre molduras (ya sea a ras o a inglete) no utilizar adhesivos de contacto (contengan cianocrilato o similar). Se ha de utilizar el mismo adhesivo que para su fijación en la pared.

IMPORTANTE: No se deben utilizar siliconas de cualquier tipo o adhesivos que contengan disolvente en su composición.

- Si se ha de colocar cinta de carroceros o cinta de pintor sobre la moldura ha de ser fácilmente despegable (con poco poder de adherencia) y no dejarla colocada durante mucho tiempo, nunca más de 16 horas.
- En el caso de que las paredes tengan irregularidades (paredes de gotelé o no niveladas) pueden aparecer huecos entre la pared y la moldura. Para tapar dichos huecos se ha de usar masilla, nunca silicona o materiales con disolventes.